## カメラモニタリング一括監視ソフト

# EMS2

かんたん接続マニュアル Ver.1.1

2017 年 5 月 25 日 **有限会社岡村産業** 

変更	変更発行日	頁	変更箇所及び内容		
REV.	REV. ISSUED	PAGE	CHANGED PLACE AND CONTENT		
初版	2016/2/20		初版		
			•		

## EMS2 スタートアップガイド

パソコンにインストール。

EMS2.0Installer\_X\_X\_X\_xx.exe ファイルをダブルクリックすると setup dialog

ウィンドウが開きます。







NEXT をクリックして進めます。 このプログラムは、

IP CAM の Live/Scan で使用します。

👘 Enterprise	Management Suite2 1_1_0	_8 Setup: Co 🗐 🗖 🔣
Complete	d	
	******************	
Show details		
Cancel	Nullsoft Install System v2.46	< Back Close

Close をクリックしてインストールを終 了します。 ●DVR 登録方法

EMS にはログインと DVR に登録するの二つのパスワードがあります。 記載した順序通りに設定します。

A. ログイン ID:admin PASS:0



B. ログイン後、下記の画面に切り替わります。

2. クリックしオ フラインに切り 替える。 3. 「デバイス」ボタンを 押し、デバイスマネー ジャーを開く。	UNIC NEARS RTTREFFECC ESH EXCENTED 4.「追加」ボタンを押し 、DeviceTypeの中から 「DVR」を選択する。
547	x0 [R6] #16 4-8.ct

#### C.下記した、ID PASS などを入力します。

EE/85.02	<b>デバイスマネー</b> 入日 M/12 10								
40	: <i>1</i> '0	MIC					(internet)		
5	>n.**				ALC: NO.	* 1804	210.002100	and a second sec	
	PERSONAL PERSON	balance.			1				
	1 1273	and the second sec					-		
	66-10	1		S.64049.8			- 6. D\	/R名称、IP )	
	Yorun and Peth	04_sms#fcolicel	Noc. and HowENCOME	ow-bodł [1]			PFL	スポート	
	HOLE PL	ACHOIP:					1875	1 1 + 1	5. DVRO
	ID OR	10 OFF	-	-			114	J-LSV	いかい自加!
	M TOTAL	10.6190		3043	7 9 14	マンを押	カする	5.	フが追加の
	(B) / ( T.B	10.0. 2004	(P-1/12)		ITAC		パスワ	フードは「	争を確認
1	1 13 1 m	D100	CHIN.	1419-1	して、ラフ		00000		
	LINCH	JOER	1.FTh	2000	ト先を選択	くする。	00000		
	19 Ch	2 10 13	THE R.	⊒ :2 Ch	-		-		
-	Linesa		Times		197.4 1	-1>42 F 683	26 N 10 N 1	DAR THE OK	
_	_							$-\Lambda$	
							-		
							8	「適用」ボタ	ッを押して
									からさかまたす
							U	VRUJJIJ	が追加されたに
							2	を確かめIOK	」ボタンを押し
							-	- 40 -7	

※6 IP アドレス入力部分には、「IP アドレス欄」の文字列を入力します。

XXXXXX発電所

ID:admin PASS:000000

IP アドレス欄 grXXXXXX.dvrhost.com ポート 7XXX

★InternetExplorerのアドレスバーに入力することにより、閲覧することができます。

XXXXXX発電所	ID:admin	PASS:000000		
	http:// grXXXXXX.dvrhost.com		ポート	7XXX

#### ●リモート再生方法





## ●ログイン後の画面



入力後の画面の様子です。画面左側にある確認したい、HD をダブルクリックすることで、 ライブ映像が映し出されます。また、画面右上にあるボタンで、1 画面から最大 64 画面までの 同時監視が可能です。

#### ●PTZ カメラ操作方法

### CSP 岩手花泉発電所 PTZ

についてはパンチルト操作が可能です。



対象とする、カメラのライブ画面上で、右クリック。

リモート検索と、PTZ 制御 という二つの選択肢が出ますので、PTZ を選択しクリックします。 画面右側にあるコントローラーが出現します。

#### ●画像の統合。

それぞれの発電所の状況を、同時監視する場合、「画像統合」を行います。



- 1. 新しい仮想 DVR をクリック。新たな仮想 DVR がツリー上に表示されます。
- 2. 仮想 DVR の名称を右クリックから適宜変更します。
- 3. 仮想 DVR をダブルクリックし、ライブ画面に切り替えます。
- 4. ライブ画面を必要なカメラ数に画面表示を切り替えます。
- 5. 仮想 DVR に移したい、DVR の左側にある+ボタンをクリック。
- 6. カメラ→カメラ毎までを表示します。
- 仮想 DVR のライブ画面に、カメラアイコンからドラッグ&ドロップします。
  これで統合の完成です。
  - ※仮想 DVR から消去したいカメラがある場合は、仮想 DVR のツリー表示をカメラ毎まで 表示し消去をします。